



Návod na programovanie diaľkového ovládača BFT MITTO – B – RCB

Pre naprogramovanie nového diaľkového ovládača pomocou ovládača pôvodného je nutné nachádzať sa v blízkosti riadiacej jednotky pohonu. Samotné programovanie sa prevádza bez zásahu do riadiacej jednotky, iba pomocou pôvodného a nového ovládača.

1, Pôvodný funkčný ovládač



Stlačte súčasne obe tlačidlá na Vašom pôvodnom ovládači a držte, pokiaľ sa nerozsvieti červená LED dióda. Potom tlačidlá uvoľnite.

2, Pôvodný funkčný ovládač



Opäť na vašom pôvodnom ovládači stlačte funkčné tlačidlo, ktorým ovládate Vašu bránu. Opäť sa rozsvieti červená LED dióda. Ovládač odložte a zoberte si nový ovládač, ktorý chcete naprogramovať.

3, Nový diaľkový ovládač



Stlačte súčasne obe tlačidlá na Vašom novom ovládači a držte, pokiaľ sa nerozsvieti červená LED dióda. Potom tlačidlá uvoľnite.

4, Nový diaľkový ovládač



Teraz stlačte na novom ovládači tlačidlo ktoré chcete naprogramovať, opäť sa rozsvieti červená LED dióda. Ovládač je teraz naprogramovaný. Počkajte cca 10 sek. a opätovným stlačením naprogramovaného tlačidla uveďte požadované zariadenie do prevádzky a skontrolujte či programovanie prebehlo v poriadku.